

BEDIENINGSINSTRUCTIES



BEDIENINGSPANEEL



1. INSCHAKELEN:

Druk op om zowel de Basisunit als het Bedieningspaneel in te schakelen.

2. LED indicatoren:

- Basisunit-LED en een van de bereik-LED's knipperen wanneer er infraroodcommunicatie is.
- Basisunit-LED brandt constant wanneer het Bedieningspaneel is UITgeschakeld.
- Bedieningspaneel-LED brandt constant wanneer de Basisunit is UITgeschakeld.
- Bedieningspaneel-LED toont het laatst gebruikte bereik.

3. BEREIK-selectie:

Druk op om het gewenste bereik te selecteren. De gekozen bereik-LED gaat knipperen. Er zijn 3 bereiken, die gekozen moeten worden afhankelijk van het te testen oppervlak, bijvoorbeeld:

- Bereik 1 - Meest geschikt voor eenvoudige en dunne dakbedekking zoals PVC, Hypalon en andere gladde oppervlakken waar isolatie nat is en vocht dicht bij het oppervlak zit.
- Bereik 2 - Meest geschikt voor meerlaagse bitumineuze en gemodificeerde systemen, met mineraal afgewerkte dakrollen en andere gladde of grindoppervlakken waar de isolatie minder nat is en vocht dieper ligt.
- Bereik 3 - Meest geschikt voor dikkere dakbedekkingen zoals gietasfalt, dik grind of met steen afgewerkte daken.

4. KALIBRATIE:

Een bekend droog gebied dient als referentie voor de instelling van het instrument.

- Plaats de scanner op **een bekend droog deel van het dak** en kies het meest geschikte bereik. Gebruik de Set Point-knop om de referentie net boven nul in te stellen en zo de gevoeligheid te activeren.
- Indien **geen duidelijk droog gebied kan** worden vastgesteld, plaats de scanner op een gebied dat u als droog beschouwt. Stel de Set Point-knop zo af dat de naald naar de middenstand (50) wijst. Beweeg het instrument over het dak en volg de richting van de lagere waarden tot het gebied met de laagste waarde is gevonden. Stel nu opnieuw de referentie net boven nul in.

5. HOLD-functie:

Druk op tijdens een meting om een vergelijkende waarde vast te houden. De naald bevriest op de analoge wijzerplaat. De LED van de Basisunit blijft constant branden, terwijl de bereik-LED van het Bedieningspaneel knippert.

Druk opnieuw op om de HOLD-functie uit te schakelen. De naald komt weer vrij. Zowel de Basisunit-LED als de bereik-LED knipperen.

6. AUDIOSIGNAAL:

Druk tweemaal snel op om het audiosignaal in- of uit te schakelen.

Wanneer ingeschakeld, piept het signaal bij waarden boven 5 op de vergelijkende schaal. Het piepen versnelt naarmate de vochtwaarden toenemen.

Als de communicatie tussen de Basisunit en het Bedieningspaneel wordt onderbroken, wordt de meting opgeslagen tot de communicatie is hersteld.

U kunt nu beginnen met uw dakonderzoek. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het uitvoeren van dakonderzoeken en het opsporen van lekkages.

PRODUCT REGISTREREN

Registreer uw product online:
tramexmeters.com/service/register
of gebruik de QR-code: <http://lead.me/bb4qd4>



Dank u voor het kiezen van het Dec Scanner-instrument van Tramex.

De Tramex Dec Scanner is een niet-destructieve impedantie-vochtmeter die ontworpen is voor het opsporen en beoordelen van vochtcondities in dak- en waterdichtingssystemen. De Dec Scanner heeft 3 gevoeligheidsbereiken, zodat een breed scala aan daktypes en dakdiktes kan worden onderzocht, en is uitgerust om vocht op te sporen in de meeste dak- en waterdichtingssystemen.



MONTAGE-INSTRUCTIES



1. Verwijder de Basisunit uit de draagkoffer met behulp van de handgrepen.



2. Controleer de vastheid van de 8 schroefbevestigingen van de elektrode-mat.



3. Plaatsen van de telescopische handgreep:

- Open het klemslot volledig
- Schuif het onderste deel van de handgreep uit
- Steek het schroefdraad in de Basisunit en draai met de klok mee tot deze vast en stevig zit.



4. Zorg ervoor dat het pijltjeslabel gecentreerd is voor optimale infraroodcommunicatie tussen de Basisunit en het Bedieningspaneel. Sluit en vergrendel het klemslot.



5. Stel het handstuk af in de gewenste positie (links of rechts).



6. Bevestig het Bedieningspaneel op de meterbeugel.

