



RWS

Roof and Wall Scanner



SNELSTARTGIDS

www.tramexmeters.com

BEDIENING

- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Signaaldiepte wordt geselecteerd door te schakelen tussen gele & rode LED's met behulp van de witte en oranje knoppen, overeenkomstig de volgorde zoals aangegeven op het etiket. Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.



- Plaats de RWS op het te testen materiaal met de juiste schaal/modus/signaaldiepte geselecteerd.
- Stel het gevoeligheidswiel af zodat de wijzer een lage beginstand net boven nul aangeeft.



- De metingen worden direct weergegeven op de 0-100 vergelijkende schaal.
- Om de meting vast te houden/bevriezen drukt u eenmaal op de HOLD-knop. Wanneer de HOLD-knop wordt ingedrukt, knipperen beide LED's continu. Indien de RWS wordt uitgeschakeld in HOLD-modus, bewaart hij de opgeslagen meting bij opnieuw inschakelen en blijft in HOLD-modus.
- Automatische uitschakeling (10 minuten) spaart de batterij.

AANVULLENDE TESTS BIJ MEETRESULTATEN

- Het nemen van kernmonsters van EIFS of schuimdakisolatie en/of het gebruik van een pen-type weerstandsmeter zoals een Tramex CMEX5 met diepe wandsondes wordt aanbevolen om de RWS-metingen te bevestigen.



KALIBRATIE & GARANTIE

- Verkrijg garantie online: tramexmeters.com/register
- Jaarlijkse kalibratie wordt aanbevolen.

PROBLEEMOPLOSSING

- Beide LED's knipperen en meter blijft hangen.
 - RWS staat in HOLD-modus.
 - Druk op de HOLD-knop om te ontgrendelen.
- Controleer de batterijsterkte door de Audio/Batterij-knop in te drukken en te controleren dat de wijzer boven de batterijlijn op de schaal uitslaat.

GEBRUIKERSHANDLEIDING ONLINE

Gebruik de volgende link of QR-code om de volledige gebruikershandleiding online te raadplegen: <https://l.ead.me/bgMdnY>



LI-RWSQSG-NL



www.tramexmeters.com