



# SKIPPER 5 MOISTURE METER



- SMM5 -



**Pour les expertises marines**

**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**



[www.tramexmeters.com](http://www.tramexmeters.com)

## OPÉRATION

---

- Appuyer  pour allumer/éteindre.
- Appuyer  pour sélectionner le mode/échelle requis.
- Appuyer fermement contre la surface du matériau.
- Lors de l'utilisation avec l'application, placer et presser le mètre sur la surface, enregistrer la lecture, soulever et répéter.
- Les lectures sont instantanées et affichées sur le cadran analogique.



- La dernière échelle utilisée est mémorisée lorsque l'appareil est éteint et automatiquement sélectionnée au prochain démarrage.
- Hold/freeze : Appuyer  une fois. En mode HOLD, la LED Hold clignotera continuellement. Appuyer  à nouveau pour désactiver le mode Hold. (Si l'appareil est éteint alors qu'il est en mode Hold, le Skipper 5 conservera l'information jusqu'à ce qu'il soit rallumé et que vous appuyiez à nouveau sur Hold pour désactiver.)
- Activer ou désactiver le signal audio en appuyant deux fois rapidement sur HOLD/AUDIO.
- L'arrêt automatique (5 min) préserve la durée de vie de la batterie.

## ECHELLES

---

- L'échelle supérieure (5-30) indique la teneur en humidité (MC%) du bois lorsqu'elle est utilisée sur des matériaux en bois.



- L'échelle inférieure (0-100) est une échelle comparative et peut être utilisée pour enregistrer et comparer l'état d'humidité dans des matériaux autres que le bois.

## DUAL-DEPTH PÉNÉTRATION

---

- Shallow Depth jusqu'à  $\frac{3}{8}$ " (10mm)
- Deep Depth jusqu'à  $1\frac{1}{4}$ " (30mm)


## SÉLECTION DES MATÉRIAUX ET DES ÉCHELLES

---

- Skipper 5 dispose de 3 niveaux de sensibilité:
  - Hardwood
  - Shallow Depth
  - G.R.P.

## BLUETOOTH

---

- Appuyer  pour activer/désactiver le Bluetooth. Les mesures seront envoyées à l'application Tramex sur votre appareil mobile.

## CALIBRATION & GARANTIE

---

- Obtenez votre garantie en ligne: [tramexmeters.com/register](https://tramexmeters.com/register)
- Les calibrations annuelles sont recommandées comme bonne pratique. Des boîtiers de vérification de calibration peuvent être achetés pour des contrôles réguliers.

## TROUBLESHOOTING

---

- Toutes les LED clignotent lorsque l'appareil est allumé.
  - Les batteries sont faibles et devront bientôt être remplacées.
- Une seule LED clignote et le mètre est figé.
  - Le Skipper 5 est en mode HOLD.
  - Appuyer sur le bouton HOLD pour désactiver.

## GUIDE D'UTILISATION EN LIGNE

---

Veuillez utiliser le lien ou le code QR suivant pour accéder au guide d'utilisation complet en ligne: <https://l.lead.me/bgV4Tq>



Application gratuite disponible pour mobile et tablette:



LI-SMM5QSG-FR

