



SKIPPER 5 MOISTURE METER



- SMM5 -

Für Marinevermessung

Schnellstartanleitung

BEDIENUNG

- Drücken Sie , um EIN/AUS zu schalten.
- Drücken Sie , um den gewünschten Modus/ die gewünschte Skala auszuwählen.
- Drücken Sie fest gegen die Oberfläche des Materials.
- Bei Verwendung mit der App: Platzieren Sie das Messgerät auf der Oberfläche, drücken Sie es an, notieren Sie den Messwert, heben Sie es an und wiederholen Sie den Vorgang.
- Die Messwerte werden sofort erfasst und auf dem analogen Zifferblatt angezeigt.



- Die zuletzt verwendete Skala wird gespeichert, wenn das Gerät abgeschaltet wird, und beim nächsten Einschalten automatisch ausgewählt.
- Festhalten/einfrieren: Drücken Sie einmal . Im HOLD-Modus blinkt die HOLD-LED kontinuierlich. Drücken Sie erneut , um den Festhalte-Modus aufzuheben. (Falls das Gerät im HOLD-Modus abgeschaltet wird, behält der Skipper 5 die Informationen bis zum erneuten Einschalten, und HOLD muss erneut gedrückt werden, um den Modus aufzuheben.)

- Schalten Sie das Audiosignal ein oder aus, indem Sie die HOLD/AUDIO-Taste zweimal schnell hintereinander drücken.
- Die automatische Abschaltung (5 Minuten) schont die Batterielebensdauer.

SKALEN

- Obere Skala (5–30) zeigt den Feuchtigkeitsgehalt (MC%) von Holz an, wenn das Gerät bei Holzprodukten verwendet wird.



- Die untere Skala (0–100) ist eine Vergleichsskala und kann zur Aufzeichnung und zum Vergleich des Feuchtigkeitszustands in Materialien verwendet werden, die nicht aus Holz sind.

ZWEITIEFE-DURCHDRINGUNG

- Flach: bis zu 10 mm ($\frac{3}{8}$ "
Tief: bis zu 30 mm ($1\frac{1}{4}$ "

MATERIAL- UND SKALENAUSWAHL

- Der Skipper 5 verfügt über 3 Empfindlichkeitsbereiche:
 - Hartholz
 - Flach (Shallow Depth)
 - G.R.P.

BLUETOOTH

- Drücken Sie , um Bluetooth EIN/AUS zu schalten. Messwerte werden an die Tramex App auf Ihrem mobilen Gerät gesendet.

KALIBRATION & GARANTIE

- Garantie online abrufen:
tramexmeters.com/register
- Jährliche Kalibrierungen werden als bewährte Praxis empfohlen. Kalibrierungsprüfkästen können für regelmäßige Kontrollen erworben werden.

FEHLERSUCHE

- Alle LEDs blinken beim Einschalten des Geräts.
 - Die Batterien sind schwach und müssen bald ersetzt werden.
- Einzelne LED blinkt und das Messgerät ist eingefroren.
 - Der Skipper 5 befindet sich im HOLD-Modus.
 - Drücken Sie die HOLD-Taste, um den Modus aufzuheben.

ONLINE-BENUTZERHANDBUCH

Bitte nutzen Sie den folgenden Link oder den QR-Code, um auf das vollständige Online-Benutzerhandbuch zuzugreifen:
<https://l.ead.me/bgAY9k>



Kostenlose App verfügbar für mobile Endgeräte und Tablets.



LI-SMM5QSG-DE



www.tramexmeters.com