



# MOISTURE ENCOUNTER ME5



- ME5 -

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

[www.tramexmeters.com](http://www.tramexmeters.com)

## OPERACIÓN

---

- Pulse  para encender/apagar.
- Pulse  para seleccionar el modo/escala deseado.
- Presione firmemente contra la superficie del material.
- Evite deslizar o arrastrar el medidor.
- Las lecturas son instantáneas y se muestran en el dial analógico.



- La última escala utilizada se memoriza al apagar la unidad y se selecciona automáticamente la próxima vez que se enciende.
- Mantener/congelar: Pulse  una vez. En el modo HOLD, el LED Hold parpadeará continuamente. Pulse de nuevo  para liberar la retención. (Si se apaga mientras en Hold, el Moisture Encounter ME5 retendrá la información hasta que se encienda y se vuelva a pulsar Hold para liberarla)
- Active o desactive la señal de audio pulsando dos veces seguidas HOLD/AUDIO.
- El apagado automático (5 minutos) conserva la vida de la batería.

## ESCALAS

---

- La escala superior (5 - 30) indica el contenido de humedad (MC%) de la madera cuando se utiliza en productos de madera.



- La escala inferior (0-100) es una escala comparativa y puede utilizarse para registrar y comparar el estado de humedad en materiales distintos de la madera.

## PENETRACIÓN DE DOBLE PROFUNDIDAD

---

- Profundidad superficial: hasta 0,40" (10 mm)
- Profundidad profunda: hasta 1,25" (30 mm)

## SELECCIÓN DE MATERIALES Y ESCALAS

---

- El ME5 tiene 5 rangos de sensibilidad:
  - Madera
  - Profundidad
  - Drywall & Roofing
  - Yeso y azulejos
  - Albañilería

## BLUETOOTH

---

- Pulse  para activar o desactivar el Bluetooth. Las lecturas se enviarán a la aplicación Tramex de su dispositivo móvil.

## CALIBRACIÓN Y GARANTÍA

---

- Obtener la garantía en línea:  
[tramexmeters.com/register](http://tramexmeters.com/register)
- Se recomienda realizar una calibración anual. Pueden adquirirse cajas de comprobación de calibración para realizar comprobaciones periódicas.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

- Todos los LED parpadean cuando se enciende la unidad.
  - Las pilas están bajas y pronto habrá que cambiarlas.
- Un solo LED parpadea y el contador se congela:
  - El detector de humedad está en modo HOLD.
  - Pulse el botón HOLD para liberar.

## GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

---

Utilice el siguiente enlace o código QR para acceder a la Guía del usuario completa en línea:  
<https://l.ead.me/bg9sNO>



Aplicación gratuita disponible para móvil y tableta:



LI-ME5QSG-ES



[www.tramexmeters.com](http://www.tramexmeters.com)