



MOISTURE ENCOUNTER



- ME5 -

SCHNELLSTARTANLEITUNG

www.tramexmeters.com

BEDIENUNG

- Zum EIN- oder AUSSCHALTEN  drücken.
- Mit  gewünschten Modus bzw. gewünschte Skala auswählen.
- Gerät vollflächig auf die Oberfläche des Materials drücken.
- Das Messgerät nicht über die Oberfläche ziehen oder schleifen.
- Die Messwerte werden sofort auf der analogen Messskala angezeigt.



- Schaltet sich das Gerät aus, wird die zuletzt verwendete Skala gespeichert und beim nächsten Start automatisch wieder ausgewählt.
- Halten/Anzeige einfrieren:  einmal drücken. Im HALTE-Modus leuchtet die Halte-LED durchgehend.  nochmals drücken, um den HALTE-Modus wieder zu deaktivieren. (Wird das Feuchtemessgerät bei aktiviertem HALTE-Modus ausgeschaltet, werden die Informationen gespeichert, bis das Gerät wieder eingeschaltet und der Modus durch erneutes Drücken der Halte-Taste deaktiviert wird.)
- Zum Ein- oder Ausschalten des Signaltons die Taste „HALTEN/AUDIO“ zwei Mal schnell hintereinander drücken.
- Durch die automatische Abschaltung (nach 5 Minuten) wird die Batterie geschont.

SKALEN

- Die obere Skala (5–30) zeigt den Feuchtegehalt (%MC) von Holz an, wenn das Gerät auf Holzerzeugnissen platziert wird.



- Bei der unteren Skala (0–100) handelt es sich um eine Vergleichsskala, um den Feuchtegehalt von anderen Materialien als Holz messen und vergleichen zu können.

MESSUNG IN ZWEI TIEFEN

- Geringe Tiefe von bis zu 10 mm (0,40")
- Große Tiefe von bis zu 30 mm (1,25")

MATERIALIEN UND SKALEN-AUSWAHL

- Der ME5 verfügt über 5 Empfindlichkeitsbereiche:
 - Holz & Schnittholz
 - Geringe Tiefe
 - Trockenbau & Dachdeckung
 - Gips & Fliesen
 - Mauerwerk

BLUETOOTH

- Zum EIN- oder AUSSCHALTEN der Bluetooth-Funktion  drücken. Die Messwerte werden an die Tramex-App auf Ihrem Mobilgerät übermittelt.

KALIBRIERUNG & GEWÄHRLEISTUNG

- Gewährleistungsanspruch online sichern: tramexmeters.com/register
- Eine jährliche Kalibrierung zählt zu den bewährten Praktiken bei der Nutzung dieses Geräts. Für die Durchführung regelmäßiger Kontrollen kann eine Kalibrierungs-Prüfbox erworben werden.

BEHEBUNG VON STÖRUNGEN

- Alle LEDs leuchten, wenn das Gerät eingeschaltet wird:
 - Die Batterie ist fast leer und muss bald ausgetauscht werden.
- Eine LED leuchtet und die Anzeige ist eingefroren:
 - Der Moisture Encounter befindet sich im HALTE-Modus.
 - Zum Deaktivieren HALTE-Taste drücken.

ONLINE-BENUTZERHANDBUCH

Wenn Sie das vollständige Benutzerhandbuch einsehen möchten, nutzen Sie bitte den folgenden Link oder QR-Code:

<http://l.ead.me/bc65Wm>



Kostenlose App für Smartphone oder Tablet verfügbar:



LI-ME5QSG

www.tramexmeters.com